

BOSCH KOŁO PASOWE

	<p>KOŁO PASOWE 1.126.601.524</p> <p><u>Zastosowanie :</u> 0120 485 046, -0123 310 001, -002, -007, -019, -020 ; 0123 315 001, -002</p>	<p>IA6202</p> <p><i>“Nowość”</i></p>
	<p>KOŁO PASOWE 1.126.600.488, -348</p> <p><u>Zastosowanie :</u> 0120 469 586, -599, -633, -677, -698, -714, -724, -729, -739, -814 ; 0120 489 002, -003, -009, -013, -017, -081</p>	<p>IA6203</p> <p><i>“Nowość”</i></p>

Nazwy i numery oryginalne użyte zostały wyłącznie jako propozycja zamienników

VALEO KOŁO PASOWE

	<p>KOŁO PASOWE 592921</p> <p><u>Zastosowanie :</u> A13VI64</p>	<p>IA6200</p>
	<p>KOŁO PASOWE 138118</p> <p><u>Zastosowanie :</u> A11VI Standard</p> <p>Ś/Z. 62mm –Bore. 17mm</p>	<p>IA6201</p>

Nazwy i numery oryginalne użyte zostały wyłącznie jako propozycja zamienników